





KENSO Gerente

ESPALDAR







DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÁX	MIN
Α	EXTERNO 610	INTERNO 505
В	465	N/A
С	758	658
D	610	N/A
E	610	N/A
F	510	N/A
G	1095	995
Н	548	448





KENSO Funcionalidades



ESPALDARMarco resistente en polipropileno y tapizado en malla.



BRAZOFijo en polipropileno.



MECANISMOBasculante con bloqueo en 1 posición, y control de tensión mediante perilla.



Soporte lumbar fijo



Base cromo de 300 mm



Ruedas nylon 50 mm.

MANTENIMIENTO

MALLAS Y TELAS

- Aspire regularmente, en caso de presentarse una mancha limpiarla utilizando un paño limpio, suave y húmedo con agua y
 detergente para muebles (no aplicar el líquido directamente sobre el tapizado). Una vez realizada la limpieza, secar para no
 generar deterioro por humedad.
- No frotar fuertemente, esto puede generar suciedad en el tejido y deteriorar la tonalidad del producto.

PARTES METÁLICAS

• No cortar, perforar o aplicar agua directamente a las estructuras pintadas ya que pueden generar oxidación.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto al sol o intemperie...
- No utilice solventes ni limpiadores abrasivos, estos causan daño permanente en cualquier parte del producto.
- Limpie regularmente con un paño humado y un shampoo neutro las rodachinas y partes plásticas para retirar exceso de polvo y suciedad, ajuste tornillos y perillas para evitar deterioro.
- Evite el contacto de elementos punzantes, golpear los componentes plásticos o los brazos con el puesto de trabajo u otros elementos que puedan desajustarlos y deteriorar el pad ya que el desgaste por fricción no se considera defecto del producto.