

# Silla. **ISIS**





●  
Colores  
disponibles



# ISIS Interlocutor



Linea **ECO**



DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	535	N/A	N/A
B	440	N/A	N/A
C	600	N/A	N/A
D	500	N/A	N/A
E	500	N/A	N/A
F	900	N/A	N/A
G	440	N/A	N/A
H	690	N/A	N/A

\*Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.\*



## **TAPIZADOS EN MALLA Y TELA**

- Aspire regularmente para retirar polvo y partículas.
- En caso de manchas, límpielas con un paño limpio, suave y ligeramente humedecido en agua con detergente neutro para muebles. No aplique el líquido directamente sobre el tapizado.
- Seque bien después de la limpieza para evitar acumulación de humedad.
- Evite frotar con fuerza, ya que esto puede dañar la fibra y alterar el color del material.

## **PARTES METÁLICAS**

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

## **RECOMENDACIONES GENERALES**

- Evite exponer la silla al sol directo o a la intemperie.
- No utilice solventes, químicos fuertes ni limpiadores abrasivos, ya que generan daños permanentes.
- Limpie periódicamente las partes plásticas con un paño húmedo y shampoo neutro para eliminar exceso de polvo u otra suciedad que se haya podido adherir.
- Revise y ajuste tornillos y perillas de forma regular para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes, golpes contra superficies duras o fricción excesiva en los apoyabrazos, ya que el desgaste por uso no se considera defecto de fábrica.