

Componente **NEUMÁTICO.**




SECRETARIAL Neumático



Precaución: Evite ejercer fuerza excesiva o movimientos bruscos sobre la silla, ya que esto puede dañar el mecanismo interno del neumático. No utilice la silla como escalera ni la someta a cargas superiores a las especificaciones del fabricante. Mantenga la zona del cilindro limpia y libre de polvo o residuos que puedan interferir con su deslizamiento. No aplique aceites ni lubricantes no autorizados, ya que podrían afectar el sistema de gas presurizado. Es recomendable evitar exponer la silla a temperaturas extremas o a la humedad constante, ya que esto podría comprometer la integridad del sello y la presión del cilindro.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	220	N/A	N/A
B	280	390	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

GERENCIAL Neumático



Precaución: Evite ejercer fuerza excesiva o movimientos bruscos sobre la silla, ya que esto puede dañar el mecanismo interno del neumático. No utilice la silla como escalera ni la someta a cargas superiores a las especificaciones del fabricante. Mantenga la zona del cilindro limpia y libre de polvo o residuos que puedan interferir con su deslizamiento. No aplique aceites ni lubricantes no autorizados, ya que podrían afectar el sistema de gas presurizado. Es recomendable evitar exponer la silla a temperaturas extremas o a la humedad constante, ya que esto podría comprometer la integridad del sello y la presión del cilindro.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	195	N/A	N/A
B	255	350	N/A


Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

CAJERO Neumático



Precaución: Evite ejercer fuerza excesiva o movimientos bruscos sobre la silla, ya que esto puede dañar el mecanismo interno del neumático. No utilice la silla como escalera ni la someta a cargas superiores a las especificaciones del fabricante. Mantenga la zona del cilindro limpia y libre de polvo o residuos que puedan interferir con su deslizamiento. No aplique aceites ni lubricantes no autorizados, ya que podrían afectar el sistema de gas presurizado. Es recomendable evitar exponer la silla a temperaturas extremas o a la humedad constante, ya que esto podría comprometer la integridad del sello y la presión del cilindro.

DIMENSIONES (mm)



ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	370	N/A	N/A
B	440	670	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.