

Silla. **VIVA**



●
Colores
disponibles



VIVA Interlocutor


ASIENTO
En cuero sintético.

ESPALDAR
En cuero sintético.

ESTRUCTURA
Cromada con
antideslizantes.



Línea **INTER**



90 kg
Peso que
soporta*



0,19 m3
Volumen silla
armada

DIMENSIONES (mm)

ÍTEM	MÍNIMO	MÁXIMO	RANGO MOVIMIENTO
A	420	N/A	N/A
B	430	N/A	N/A
C	480	N/A	N/A
D	480	N/A	N/A
E	300	N/A	N/A
F	455	N/A	N/A
G	770	N/A	N/A
H	510	N/A	N/A

Las medidas pueden variar dependiendo de los materiales y componentes utilizados.

VIVA Recomendaciones de Cuidado



TAPIZADOS EN CUERO SINTÉTICO

- Limpie regularmente con un paño suave ligeramente humedecido en agua y jabón neutro.
- En caso de manchas, use un paño limpio sin aplicar el líquido directamente sobre la superficie y seque inmediatamente para evitar acumulación de humedad.
- Aspire de forma periódica los sofás en tela para eliminar polvo y residuos entre las fibras.
- Evite frotar con fuerza: en tela puede dañar las fibras y en cuero sintético puede desgastar la superficie.
- No utilice ceras, aceites, solventes ni limpiadores abrasivos, ya que pueden generar decoloración, grietas o pérdida de textura.
- Proteja siempre el sofá de la exposición directa al sol, que puede causar pérdida de color, debilitamiento de la tela o resequedad en el cuero sintético.

PARTES METÁLICAS

- No corte, perforo ni aplique agua directamente sobre las superficies pintadas, ya que puede producirse oxidación.
- Para la limpieza, use un paño seco o ligeramente humedecido.

RECOMENDACIONES GENERALES

- Evite exponer el producto a la intemperie.
- No se siente en los apoyabrazos, respaldos o bordes, ya que puede provocar deformaciones o desajustes en la estructura.
- No arrastre el sofá sobre superficies ásperas; levántelo con ayuda para moverlo.
- Revise y ajuste periódicamente herrajes o uniones (si aplica) para mantener la estabilidad del producto.
- Evite el contacto con objetos punzantes que puedan dañar la tapicería.